

POSD.

Asana Travel 2mm



POSA.

POSA Asana Travel 2mm — высокотехнологичный тонкий каучуковый коврик для йоги с текстильным покрытием и дополнительной противоскользящей пропиткой. Это красивый складной фитнес-коврик с дизайнерским принтом, мягкий и очень приятный на ощупь. Специальное гипоаллергенное покрытие из поликоттона не позволяет скользить рукам и ногам: нужно лишь разогреть их перед практикой. Коврик Asana Travel можно сложить, как полотенце, и носить в рюкзаке. Его удобно использовать как тревел-мат и накладку на общественный коврик. Коврик подходит для любого вида йоги, а за счет абсорбирующего покрытия идеален для интенсивных и горячих практик: Аштанга, Виньяса-Флоу, Бикрам и Хот-йога. Коллекция принтов — настоящая палитра для самовыражения и прекрасный инструмент для вдохновения и диалога с собой.

Размер: 1830×610×2 мм

Вес: 1.6 кг

Покрытие: поликоттон + пропитка

Основа: натуральный каучук

Размер и вес изделия может незначительно варьироваться: длина +2см, ширина +0.5см, толщина +0.2мм, вес +100г.

Сделано в Китае



НЕ СКОЛЬЗИТ

Сцепка активируется теплом и при влажной практике



ТОНКИЙ

Используется отдельно, либо как накладка на общественный коврик



НЕ РАСТЯГИВАЕТСЯ

Текстильное покрытие не позволяет коврику растягиваться



НЕ ТОКСИЧНЫЙ

Не выделяет едких веществ и газов на жаре и солнце



ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ

Идеально подходит для практик с большим потоотделением



СКЛАДЫВАЕТСЯ

Легко транспортировать как полотенце в обычной сумке или рюкзаке



ЭКОФРЕНДЛИ


Натуральные материалы, краски на водной основе




ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

Не вызывает аллергии и раздражения

POSA Asana Travel – технология производства



Сила сцепки зависит от температуры и влажности ладоней



POSA Asana Travel — правила эксплуатации



NO!



YES

Мойте руки и стопы перед практикой, чтобы убрать лишний жир с кожи.



NO!



YES

Всегда скручивайте коврик рабочей стороной наружу, иначе края начнут загибаться, а поверхность — портиться.



ATTN!



YES

Занимайтесь без обуви. Допускаются занятия в чистой обуви с мягкой подошвой.



NO!



YES

Не используйте мыло или любые средства для тела, чтобы очистить коврик. Они образуют жирную мыльную пленку. Используйте только слабый раствор средства для мытья посуды или стирального порошка.



NO!

Не пользуйтесь перед практикой кремами и лосьонами для рук. Кремы с добавками на основе силикона могут до 72 часов сохранять кожу скользкой.



ATTN!

Для транспортировки складывайте коврик как полотенце только принтом наружу. Храните — только скрученным в рулон.



NO!



YES

Выбирайте для занятий ровную поверхность. Неровности могут повредить основание коврика и стать причиной травмы при неудачном выходе из асаны.



ATTN!



YES

Оптимальная температура 30°. Допускается стирка в стиральной машине.



NO!

Держите коврик вдали от когтей животных.



ATTN!

Храните коврик вдали от нагревательных приборов.

POSA Asana Travel — инструкция по уходу

Соблюдайте несложные правила хранения и ухода, это поможет избежать случайного разочарования, улучшить вашу практику, продлить срок службы коврика и дольше сохранить его первозданный вид.

КАК СКРУЧИВАТЬ И СКЛАДЫВАТЬ КОВРИК

Скручивайте и/или складывайте коврик только принтом наружу. Складывайте коврик только на время транспортировки, а храните коврик в свернутом виде. При складывании коврика принтом внутрь, на покрытии могут появиться складки, а на основании трещины.

• Новый коврик

Не требует никаких дополнительных действий.

• Регулярный уход после каждой практики

Протирайте коврик влажной салфеткой, чтобы убрать следы пыли и пота.

• После каждых 15-20 практик, сильных загрязнений, проскальзывании

Если за ковриком не ухаживать регулярно, он постепенно будет терять силу сцепки с ладонями. Способность коврика оставаться цепким без ухода зависит от особенностей вашего потоотделения и жирности кожи.

• Коврик можно стирать в стиральной машинке при температуре **не выше 30°** на режимах "Синтетика" / "Шерсть" / "Бережная стирка" / "Ручная стирка".

Стирка при температуре более 40° может стать причиной разрушения каучуковой основы. Необходимо использовать не более ½ порции моющего средства на вес коврика. При весе коврика 1600 г необходимо использовать количество моющего средства, рассчитанное на 800 г. **Обязательно отключите отжим и включите режим дополнительного полоскания.**

• Синтетические и масляные загрязнения, например, чернила шариковой ручки, удалить с коврика не получится. Не используйте для очистки жесткие губки, так вы повредите поверхность.

• Не используйте мыло и любые средства для тела, так как в их состав входят натуральные или синтетические жиры, которые плохо выполаскиваются из покрытия коврика. Использование этих средств даже в небольшом количестве сделает поверхность более скользкой.

• Не оставляйте коврик отмывать в воде — это может стать причиной расслоения покрытия и основы.

• Оставьте коврик в разложенном виде или на сушилке для белья на несколько часов после полоскания. Не сушите коврик под прямыми солнечными лучами, на батарее или вблизи нагревательных приборов. Не сворачивайте коврик, если он влажный. Хранение непросушенного коврика может существенно сократить срок его службы.